

	Teknisk dokumentation for RCL systemet	Tegning nr: 70 20 014
	RCL 5100	Side: Page: 1 Seite:
		Dato: Date: 13.12.2005
		Datum:

Systembetegnelse:

Støtteben ned

Alternativ betegnelse
Stabilizer reminder.

Hardware
RCL 5100, standardkonfiguration.
2 stk. induktive følere på støtteben, PNP.

Funktion
Ved opstart ser RCL'en på status af de induktive følere.
Hvis følerne er inaktive (støtteben ikke nede), dumpes der på hver ventilaftastning, indtil begge følere har været aktive (støtteben nede). Herefter kan der køres med kranen, dog skal mindst en føler være aktiv (støtteben nede),

Features i kranprofil
"stabilizer reminder"

Parametre
Option-parametre definerer hvilke ventilsektioner, der skal overvåges (afhænger af udstyr, som f.eks. fjernstyring).

Bemærkninger

Se tilhørende diagram.

Bemærk at dette kun fungerer som en påmindelse om støttebenene. Der er ingen sikkerhed mht. stabilitet i dette system, da rutinen kun ser på begge støtteben, når systemet koldstartes.

Som standard "ser" systemet kun på ventilaftastninger på "vip". Hvis der er monteret RC system (fjernstyring) kan det vælges at "se" på ventilaftastninger på alle funktioner. De respektive valg sættes i kranprofilen.

For ønske om ventilaftastning på sving, når der ikke er monteret RC system, se 7020033.