

**Systembetegnelse:****Olietemperaturovervågning for RCL 5200.****Alternativ betegnelse:**

Ingen.

Hardware:

RCL 5200, standardkonfiguration.
Temperaturføler på køler eller ved ventilblok.

Funktion:

Temperaturen måles over den analoge indgang OIL TEMP. OIL COOLER udgangen på RCL 5200 sættes ved temperaturen 'oil cooler start', og slippes igen ved temperaturen 'oil cooler stop'.

Hvis temperaturen stiger til 'warning level', vil RCL 5200 advare via buzzer og lysdioder.

Hvis temperaturen stiger yderligere til 'emergency stop', vil RCL 5200 dumpe olien.

Features i kranprofil:

'oil temperature survey'

Parametre:

'Oil cooler start' sættes til den temperatur, hvor køleren skal starte.

'Oil cooler stop' sættes til den temperatur, hvor køleren skal stoppe.

'Warning level' sættes til den temperatur, hvor RCL 5200 skal advare mod stigende olietemperatur.

'Emergency stop' sættes til den temperatur, hvor RCL 5200 dumper olien.

Bemærkninger:

Se skitse.

Temperaturovervågning som beskrevet her kan kun forekomme på RCL 5200.