

Option 1.

UK: This sensor on the boom is only mounted, if the crane has one or more of the options below:
Otherwise cable 3C must be connected to 3C2.

DK: Denne sensor på vip-armen monteres kun, hvis kranen har en eller flere af optionerne nedenfor:
I alle andre tilfælde forbindes kabel 3C med 3C2.

HSL-E, HSL-Q, IPA

2060069

3C1

3C2

Option 2.

UK: This sensor on the jib is mounted, if the crane has one or more of the options below:
Otherwise a resistor is mounted HMF no. 29486.

DK: Denne sensor på knæk-armen monteres hvis kranen har en eller flere af optionerne nedenfor:
Ellers monteres en modstand HMF nr. 29486.

RC, EVS, HSL-Q

2060069

3C2

[3C2] 28790 / 29746				
1	SHIELD	GND	1	
2	RD	+	2	
3	BK	-	3	
4	WH	CAN High	4	
5	BU	CAN Low	5	