

**Systembetegnelse:****Nøgleafbryder, RCL 5100.****Alternativ betegnelse:**

Ingen.

Hardware:

RCL 5100, standardkonfiguration.

Telemecanique nøgleafbryder (ell. lign).

Funktion:

Når nøgleafbryderen ikke er koblet til, så derates kranen med 'derate factor', som regel svarende til 8 tm.

Features i kranprofil:

'key derating'

Parametre:

'derate factor'

Bemærkninger:

Se skitse.

Bemærk at denne funktion anvender DIG. IN 7, i lighed med featuren 'stabilizers reminder', dvs. de to udelukker hinanden.

Funktionen kræver minimum software revision 1.23 eller nyere.